



RÖFIX AIRCOLL

Ljepilo za nanos valjkom

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene: Vodoneosjetljivo specijalno ljepilo za sve vrste izolacijskih ploča koje nemaju sloj prašine (npr. EPS, pluto, mineralna vuna)
Za potpuno, tankoslojno lijepljene na slabo upijajuće podloge (kao npr. vezane ploče, V100G, OSB, drvo).
Samo za ravne podloge, kod kojih odstupanje u ravnini nije veće od 2 mm
Isključivo za ravne podloge koje nije potrebne izravnavati više od 2 mm.

Svojstva:

- Visoka prionjivost
- Brza, ekonomična ugradnja

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148410
NAV šifra:	142970
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	24 Jed/pal.
Količina u jednom pakovanju	20 Kg/jed
Boja	prirodno bijela
Potrošnja	oko 1,8 kg/m ² /mm
Napomena o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje.
Debljina sloja	< 1 mm
Pakovanje	U plastičnim kantama koje se mogu reciklirati.
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C

Sastav:

- Disperzivno vezivo
- Punila (mineralna)

Uslovi obrade: Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Podloga: Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscjetavanje itd.
Dozvoljene su samo ravne podloge.

Priprema podloge: Razdjelna sredstva koja stvaraju film (oplatno ulje itd.) potrebno je ukloniti. Pjeskovite površine ili površine koje se kredaju potrebno je učvrstiti dubinskim predpremazom ili ukloniti.

Priprema materijala: Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu
Temeljito izmiješati preporučenim strojem za miješanje, ako je potrebno dodati malo vode da bi se dobila konzistencija potrebna za obradu.

Ugradnja: Zupčastim gleterom (zupci 4 mm) ili odgovarajućim valjkom (npr. valjak od janjeće kože) u potpunosti -punoplošno nanijeti na cijelu podlogu.
Špricanu žbuku našpricati odgovarajućim strojem, razvući te pločom za zaribavanje ostvariti željenu strukturu

Upozorenja: Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.



RÖFIX AIRCOLL

Ljepilo za nanos valjkom

Upute za ugradnju:	<p>Ljepljenje se treba izvoditi brzo, kako ne bi došlo do sušenja ljepila Vrijeme obrade: ca. 40–50 min. (pri +20 °C/65 % rel.vl.). Ljepilo se stvrdnjava sušenjem. Neupojne i hladne površine za ljepljenje kao i deblji slojevi ljepila produžuju vrijeme protvrdnjavanja Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti.</p>
Skladištenje:	<p>Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.</p>
Opšte napomene:	<p>Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu. RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnicama.</p>